

HP SPORT LINEMARKING PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

HP Sport Linemarking er en 2-komponent vandbaseret maling, der anvendes til opstregning af liniemarkeringer samt farvning af andre arealer på trægulve i gymnastiksale og sportshaller.

Anbefales til brug på gulve, som tidligere er lakeret med Junckers HP800 Sport samt på nyinstallerede Junckers gulve. HP Sport Linemarking skal blandes med tilhørende hærdere før brug.

HP Sport Linemarking er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til erhvervs-mæssig anvendelse.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt: 2-komponent vandbaseret maling.

Emballage størrelser:

2,3 liter inkl. hærdere (2+0,3) i farverne RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green og RAL 9005 Black.

4,6 liter inkl. hærdere (4+0,6) i farven Nordic (transparent hvid farve).

Bemærk, at de angivne RAL-koder kun er vejledende.

Blanding af farver: Produkterne kan blandes indbyrdes til andre farver. For at undgå farveforskelle anbefales at anvende farver fra samme produktion. Hvis farver skal tones, blandes den nødvendige mængde inden påføring begyndes.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 6-8 m² pr. liter.

Banemarkeringslinjer: 120 m i 5 cm bredde, ca. 1 liter.

Håndboldbane: Ca. 2 liter.

Basketballbane: Linjer ca. 2 liter. Sikkerhedszone ca. 26 liter.

Blanding: 10 dele maling blandes med 1½ del hærdere.

Før påføring:

Omrør/ryst malingen grundigt til alt bundsat materiale er opløst.

Tilsæt hærdere og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.

Lad blandingen hvile i 10 minutter.

Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel eller korthåret lakrulle. Ved påføring må malingen ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Før genlakering med Junckers HP800 Sport: 16 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Forberedelse af ubehandlede/afslebne gulve: 1 lag WB Primer, ca. 10 m²/liter + 1 lag HP800 Sport, ca. 10 m²/liter.

Forberedelse af tidligere lakerede eller nye fabrikslakerede gulve: Vask gulvet med Neutralizer + mellemslib.

Afdækning og påføring af stregmaling:

Afdækning med tape og forsegling af tapekanter med HP800 Sport

+ 1 lag HP Sport Linemarking i de afmærkede områder, ca. 6-8 m²/liter

+ 1 lag HP800 Sport på hele gulvarealet, ca. 10 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Forberedelse af ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

- Påfør et lag Junckers WB Primer og lad lakken tørre iht. anvisning.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreens længderetning.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør 1 lag Junckers HP800 Sport og lad lakken tørre i 24 timer.
- Slib herefter overfladen med sandpapir korn 150-180, rengør gulvet og fortsæt som anvist under "Afdækning og påføring af stregmaling".

Forberedelse af tidligere lakerede/nye fabrikslakerede gulve:

Det anbefales altid at udføre vedhæftningstest på et mindre areal inden opstregning af gulvet påbegyndes. Mal et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Lad tørre i 24 timer og kontroller herefter vedhæftningen ved at skrabe med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan gulvet opstreges. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal gulvet slibes til rent træ og fuldakeres før opstregning kan ske.

- For at opløse gamle sæberester afvaskes gulvet først med Junckers Neutralizer.
- Mellemslib gulvet med fint sandpair korn 150-180.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning.
- Fortsæt herefter som anvist under "Afdækning og påføring af stregmaling".

Afdækning og påføring af stregmaling:

- Afdæk med tape langs alle linier og arealer, som skal males.
- Anvend en afdækningstape med lav aftrækningsstyrke. Vi anbefaler TESA 4334.
- For at få en skarp farvekant uden udtværing og løbere skal du sikre dig, at tapen slutter helt tæt ved at trykke den godt fast.
- Forsegl herefter kanterne med Junckers HP800 Sport.
- Lad tørre minimum 1 time.
- Derefter påføres 1 lag HP Sport Linemarking i et jævnt tykt lag i de afmærkede områder.
- Lad tørre i minimum 16 timer før afdækningstapen fjernes.
- Når tapen er fjernet påføres på hele gulvarealet et lag Junckers HP800 Sport til beskyttelse af stregmalingen og for at opnå en ensartet friktion.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION**Produkter:**

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 8.2 - Junckers HP800 Sport

F 10.3 - Junckers Neutralizer